

**OBS: DETTE PRODUKT ER FORSYNET MED ET LÅSESYSTEM.**

TO BESLAG ER MED TIL AT SIKRE AT GLASLÅGEN SIDDER FAST UNDER TRANSPORT.  
NÅR INDSATSEN ER KORREKT PLACERET, FJERNES DÆKSLERNE (SE BILLEDE).  
BESLAGENE KAN NU TRÆKKES UD.  
SÆT DÆKSLERNE PÅ PLADS IGEN, INDEN INDSATSEN TAGES I BRUG.

ENHVER DRIFT MED LÅST HEJSESYSTEM VIL FORÅRSAGE SKADER.  
**DISSE SKADER ER IKKE DÆKKET AF GARANTIE.**

**Installation med blæser (ekstra tilbehør):**

Indsatsen kan forsynes med en blæser. Blæseren kræver dog en adapter som skal monteres på indsatsen inden denne installeres.

OBS: ADAPTEREN KAN IKKE MONTERES EFTERFØLGENDE, MEN BLÆSEREN ER ALTID TILGÆNGELIG INDEFRA, FOR EVT. SERVICE ELLER VEDLIGEHOLDELSE.

**Installation avec ventilateur (option)**

Si vous voulez raccorder un ventilateur, il faut d'abord installer l'adaptateur ( n'est pas livré avec le foyer ) dans lequel se pose le ventilateur.

ATTENTION : VOUS NE POUVEZ PLUS MONTER CET ADAPTATEUR DÈS LORS QUE VOTRE FOYER EST ENCASTRÉ. MAIS, IL EST TOUJOURS POSSIBLE D'ACCÉDER, DEPUIS L'INTÉRIEUR DU FOYER, AU VENTILATEUR EN CAS DE PANNE ÉVENTUELLE.


Glaslågen er forsynet med to beslag:

Nr. 1 bruges til at åbne lågen udad, af hensyn til rengøring af ruden.


Nr. 2 bruges til at sætte ovnen i "sport" tilstand.

I "sport" tilstand, vil lågen løfte sig ca. 2mm opad. Dette vil tilføre ekstra luft til brændkammeret og vil fungere som en "turbo" luftstrøm på bålet. Dette kan hjælpe i tilfælde af dårligt træk.

Beslag nr. 2 er altid i hjørnene.



Abning af lågen for rengøring af ruden  
Ouverture vitre pour nettoyage  
Opening door in order to clean  
Öffnende Tür, um zu reinigen



Minimal skorstenshøjde i forhold til diameter / Hauteur minimal du conduit de cheminée en cas de réduction / Minimum height of the flue in terms of reductions / Minimale Höhen bei schorstein und bei anderem Durchmesser

	ø 250	ø 200	ø 180
Luna 800 DC	----	> 6m	----
Luna 1000 DC	≥ 5m	----	----
Luna 900 CL/CR	≥ 5m	> 7m	----
Luna 1100 CL/CR	≥ 6m	----	----

Nooit een bocht van 90° gebruiken. Geen richtingsverandering van meer dan 45° met de loodlijn gebruiken. Per richtingsverandering van 45° (= 2 bochten van 45°), 1m bijtellen bij tabel hierboven.

Forskydningen skal maks. være 45° if forhold til det lodrette.

En forskydning på 90° er frarådet. I tilfælde af en 45° forskydning, skal skorstenen forhøjes med en meter.



Never use a 90° curve! The angle of the curve may not be greater than 45° with the perpendicular. Per 45° change of direction ( 2 curves 45°), install 1m more regarding this table

Die Richtungsänderung mit der Senkrechten darf nicht grösser sein als 45°. Bei einer Richtungsänderung von ( 2 x 45°) soll dem Wert aus dieser Tabelle einen Meter hinzugefügt werden.

**NL** OPGELET : Het heeft geen zin de haard te overladen met hout. Hou er rekening mee dat 1 kg droog hout een vermogen geeft van 4kW. Voorbeeld : met een rendement van 78% geeft dit dus een vermogen van 4kW x 78% = +/-3kW per droog hout. Indien men 12 kW wilt bereiken, hoeft men dus 4 kg hout in de haard te laten branden ( dit komt overeen met 2 houtblokken van normale maat. Paalhout en ander afvalhout hebben een enorme brandvermogen. Dit hout kan voor oververhitting zorgen en kan leiden tot brandgevaar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het slecht gebruik van onze haarden en het niet naleven van deze richtlijnen ( zie Garantie )

**DK** OBS: der frarådes at overbelaste ovnen med brænde. 1Kg tørt brænde har en brændværdi på ca. 4kW. Hvis ovnen har en virkningsgrad på 78%, får man reelt +/- 3kW (0,78 x 4). Hvis den ønskede effekt skal være 12kW, kan man nøjes med 4kg tørt brænde, det vil sige ca. 2 gode kævler. Affaldsbrænde har en meget høj brændværdi, fugtigt træ er det stik modsatte. Anvendelse af behandlet træ og alle form for husholdningsaffald, der kan udsende skadelige gasarter, er FORBUDT og BEVIRKER BORTFALD AF GARANTIER.

**UK** CAUTION : It is not necessary to overload the fireplace with wood. 1 kg dry wood gives a 4 kW power. Example : a fireplace with a 78% return gives a power for about 4 kW x 78% return gives a power for about 4 kW x 78% = +/- 3 kW for 1 kg dry wood. If you want a power of +/- 12 kW, it is just enough to put 4 kg wood in the fireplace. This is like two normal pieces of wood. Be carefull not to use palletwood ( this gives an anormous heat) for continuous heating. This can lead to fire hazard. We are not responsible for the bad use of the fireplaces and any consequence for not following this guideline.

**DE** ACHTUNG : Brennstoff dosierung. 1 kg trockenenes Holz ergibt 4 kW Energie. Beispiel: Ein Kamin mit 78% Wirkungsgrad produziert genug Energie für 4 kW x 78% = +/- 3 kW für 1 kg trockenenes Holz. Wenn sie Energie von 12 kW wünschen, müssen sie 4 kg trockenenes Holz auflegen. Bitte verwenden sie kein Paletten oder Verpackungsholz für die gesamte Heizdauer. (dies kann zu Brandgefährdung führen !). Bei unsachgemässen Gebrauch erlischt der Garantieanspruch.

Garantien bortfalder hvis ikke indsatsen installeres efter ovenstående forskrifter.

Dette er kun en "lynguide", der henviser til den fulde installationsvejledning.

La validité de la garantie est annulée en cas de non-respect des impératifs et recommandations de la présente notice.

Ce document est une explication rapide du principe de fonctionnement. Veuillez lire attentivement le guide d'installation pour plus de détails.

Guarantee ceases to be valid if the instructions and guidelines of these operating instructions were not followed.

This is only a Quick Start document. Please, read carefully our Installation Guide.

Bei Nichteinhaltung der Anweisung von der Aufbau und Bedienungsanleitung verfällt jegliche Garantie des Herstellers.

Dieses Dokument ist nur eine kurze Erklärung, bitte lesen sie die gesamte Aufbau und Bedienungsanleitung genau durch.

Diese Dokument ist eine kurze Erklärung. Bitte lesen sie andächtig die Montage-anleitung für Spezifikation

